

## オイルタンク取り付け手順

\* ジャッキダウン後ロックナットは、緩めた状態でオイルタンクを取付ける事

\* 中古品のオイルタンクは、亀裂や穴が空いている可能性がある為使用しない。

① オイルタンクに不具合が無いか確認



② オイルタンクのエアーを抜き潰す



③ ゴムホースをニップルの根元まで入れます



④ ホースが抜けないようにニップルの根元にしっかりとバンドで固定する。



⑤ 取付け例

オイルタンクは必ず潰した状態で取り付けること



\* 解体時、オイルタンクが邪魔に、ならない様にジャッキカバーの中に取付ける

\* タンク内にオイルが溜まり膨れている時は廃油を行って下さい。