

ジャッキ縦使用時の取扱説明書

油圧ホース接続時の注意事項

重要 | ご使用前に必ずお読みください

1. ジャッキを縦で使用する場合は、オイルの流出を防ぐため、カプラを取り付けた状態で出荷します。
2. 油圧ホースは、必ず押側と戻側の2本を接続してください。ただし、押側のみにカプラがある場合を除きます。
3. 油圧ホースを接続する際は、袋ナットを手で根元まで確実に締め付けてください。隙間があるとオイルが流れず、正常に作動しません。また、戻側の接続が不完全な状態で加圧すると、ジャッキが破損するおそれがあります。

接続部の確認写真

